

右画面に情報を表示する

■ サイクルコンピュータを表示する場合

① サイクルコンピュータ をタッチする。

：速度、移動距離などが表示されます。

(例)自転車モードのサイクルコンピュータ画面



お知らせ サイクルコンピュータの操作につきましては、[「サイクルコンピュータについて」B-35](#)をご覧ください。

全画面表示に戻す

- 1 B-32手順 **1** に従って操作し、**OFF** をタッチする。

(例)自動車モードの場合

