

## 自動車モード／自転車モード時の表示内容について

### 右画面情報画面



#### ① 速度

走行中の速度を表示します。  
※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。

#### ② 案内ポイント

ルート案内中、進行方向を表示します。

#### ③ 表示切換 ボタン

サイクルコンピュータの表示を切り換えます。  
[B] B-35

#### ④ ▶スタート / ||ポーズ ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。

#### ⑤ 経過時間

経過時間を表示します。

#### ⑥ 移動距離

移動距離を表示します。