

サイクルコンピュータについて

メーター画面



① 移動距離

移動距離を表示します。

② 経過時間

経過時間を表示します。

③ 案内ポイント

ルート案内中、進行方向を表示します。

④ 表示切換 ボタン

サイクルコンピュータの表示を切り換えます。

【】 B-35

⑤ ▶スタート / ||ポーズ ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート/ポーズします。

⑥ リセット ボタン

サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をリセットします。

⑦ LOG GPS ログ記録中表示

GPSログの記録を開始したときに表示されます。

【】 「GPSログを使う」 B-40

⑧ 電池マーク

内蔵電池使用時に表示します。【】 A-26

⑨ GPS 受信表示

GPSの受信状態を表示します。

GPSの文字色 緑色：測位中

GPSの文字色 黒色：測位計算中

⑩ メニュー ボタン

メニュー画面を表示します。

【】 B-19

⑪ 移動目安メモリー表示

ルート案内時、出発地から目的地までの距離間隔の目安をメモリーで表示します。

⑫ 平均速度メーター表示

計測中の移動/停止時間を計算して平均速度をメーターで表示します。

※自動車モード時は時速120km、自転車モード時は時速60kmまで表示されます。

⑬ 速度メーター表示

走行中の速度をメーターで表示します。

※自動車モード時は時速120km、自転車モード時は時速60kmまで表示されます。

⑭ 最高速度メーター表示

最高速度をメーターで表示します。

※自動車モード時は時速120km、自転車モード時は時速60kmまで表示されます。

⑮ 速度

走行中の速度を表示します。

※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。

⑯ 方位コンパス

方位コンパスを表示します。

※自転車モードで表示している場合、方位コンパスに電子コンパスの最適化を促すメッセージが表示されましたら、電子コンパスの最適化を行ってください。

【】 「電子コンパスを最適化する(自転車/歩行者モード)」 H-36