

## 2 エコドライブ評価を中止または開始する。


### ■ エコドライブ評価を中止する場合

#### ① **エコドライブ中止** をタッチする。

：メッセージが表示され、エコドライブ評価を中止します。

※現在の地図画面に戻ると、地図画面に表示されていた **eco** マークが消えます。

(例)エコドライブ情報画面



### ■ エコドライブ評価を開始する場合

#### ① **エコドライブ開始** をタッチする。

：メッセージが表示され、エコドライブ評価を開始します。

※現在の地図画面に戻ると、地図画面に **eco** マークが表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



情報を見る。  
設定する。

「エコドライブ情報について」

**お知らせ** GPSが受信されていない場合は評価することができません。

## エコドライブの設定をする

### 1 E-4手順 1 に従って操作し、**設定** をタッチする。

：エコドライブ設定画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



### 2 評価履歴を **残さない** / **残す**、エコドライブ表示を **する** / **しない**、評価レベルの **初級** / **上級** を選択し、タッチする。

