

# Gアプリを操作する

SDカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-28

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカード挿入口カバーを開き、SDカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-31

☞「**本機の電源を入れる**」B-4

**お願い** SDカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

## 2 **メニュー** → **情報** → **アプリ選択** をタッチする。

☞ B-20

：メッセージが表示され、**はい** をタッチするとアプリ選択画面が表示されます。



## 3 **Gアプリ** をタッチする。

：Gアプリ一覧画面が表示されます。

