

4 SDカードまたはユーザエリアを選択する。

■ SDカード内のファイル进行操作したい場合

- ①  メディア切替 をタッチする。

※すでに  の  が点灯している場合は、SDカードが選択されています。



Gアプリ
〔Gアプリを操作する〕

■ ユーザエリア内のファイル进行操作したい場合

- ①  をタッチする。

※すでに  の  が点灯している場合は、ユーザエリアが選択されています。

5 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動し、Gアプリのメイン画面が表示されます。

(例) Gアプリ一覧画面



6 Gアプリ一覧画面に戻るときは、Gアプリ選択 をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面では **Gアプリ選択** が表示されない場合があります。 **Gアプリ選択** が表示されない場合は、 **戻る** をタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。