

平均速度を設定する

目的地の到着予想時刻などを計算するための平均速度を設定することができます。

1

メニュー → 設定 → 到着予想 をタッチする。

🏠 B-20

：平均速度設定画面が表示されます。



2

平均速度を設定する。

平均速度を自動で設定 **する** / **しない** または
各項目(一般道路/国道/有料道路/自転車)の
- / **+** をタッチして平均走行速度を設定する。

(5 km/h単位)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。



お知らせ 各項目の平均速度を手動で設定する場合は、平均速度自動設定を **しない** に設定してください。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。