

# 現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する

自転車モード時の現在地マークの種類を選ぶことができます。

- 1 H-6手順 1 に従って操作し、  
**現在地マーク(自転車モード)** をタッチする。

：現在地マーク(自転車モード用)の設定画面が表示されます。



- 2 現在地マーク(自転車モード)の種類( **矢印** / **車** / **ゴリラ** / **チャリゴリラ** / **ロードレーサー** / **女の子** / **男の子** / **旅人** ) を選択し、タッチする。

：選択したマークが設定されます。



- 3 現在の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。