

## ナビゲーション

## 現在地マーク関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
現在地が正しく表示 されない。	走行条件やGPS衛星の状態により、 表示誤差が生じた。	GPS衛星電波を受信してください。	A-19
	車内で使用中の電子機器(アマチュア無線、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステムなど)による電波の妨害。	使用中の電子機器の電源を切ってください。	—
移動させても地図が スクロールしない。	現在地表示になっていない。	<b>現在地に戻る</b> をタッチしてください。	B-13
現在地マークが表示 されない。	現在地表示になっていない。	<b>現在地に戻る</b> をタッチしてください。	B-13
地図画面上のGPS受信表示がいつまでも 黒色のまま。	GPSアンテナ内蔵部の上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。	GPSアンテナ内蔵部の上には物を置いたり、ペンキを塗ったり、シールを貼ったりしないでください。	A-13
	GPS衛星の受信感度が悪い。	GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。	A-21
	トンネルや屋内、高層ビル付近などGPS衛星からの電波を受信しにくい場所にいる。	電波が入りやすい、見晴らしのよい場所へ移動してください。	A-20
現在地マークが止 まったままになる。	低速で走行している。	時速約10 km以上で走行してください。	—
歩行者モードで使用 しているとき、地図 を横表示に切り換え できない。	歩行者モード時は、常に地図が縦表示になり、地図を横表示に切り換えることはできません。(メニュー画面などは横に表示されます。)	地図を横に表示したい場合は、自動車モード/自転車モードを使用してください。	B-9
自動車モード/自転 車モードで使用して いるとき、地図を縦 表示に切り換えでき ない。	自動車モード/自転車モード時は、常に地図が横表示になり、地図を縦表示に切り換えることはできません。	地図を縦に表示したい場合は、歩行者モードを使用してください。	B-9、 B-46
歩行者モードで使用 しているとき、メ ニュー画面やGア プリアなどが横に表 示され、縦表示にで きない。	メニュー画面やGアプリなどは常に横表示になります。	故障ではありません。	B-46

その他

「故障かな？と思ったら」