

# K 索引

索  
引

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート	D-6
3D 地図	B-8, B-15, B-17
AC アダプターで使用する	A-23
Google マップ™ を利用する	A-33
GPS アンテナについて	A-13
GPS の受信状態について	A-19
GPS ログ	

GPS ログの記録を開始／停止／一時停止する	B-40
GPS ログを設定する	B-42
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

## KML コース

KML コースのスタート地点を目的地設定する	E-33
KML コースを地図画面から削除する	E-34
シミュレーション走行する	E-31
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

## SD カード

SD カードから地点を全て書き替える	E-20
SD カードから地点を追加する	E-24
SD カードから地点を登録する	E-26
SD カードから目的地を探す	C-26
SD カードからルート探索をする	D-23
SD カード(推奨品)	A-29
SD カードに地点を書き出す	E-22
SD カードについて	A-28
SD カードの取り扱いかた	A-30
SD カードを入れる／取り出す	A-31

## USB 接続ケーブルで使用する

A-23
------

## Web 地図更新

Web 地図更新に必要なもの	I-14
Web 地図更新の種類について	I-16
Web 地図更新の全体の流れ	I-15
地図更新用 SD カードを作成する	I-17
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	I-18
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16

## ア

### 明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4

### 明るさを調整する

アフターサービス	J-30
迂回探索	D-17

エコドライブ情報	E-4
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
評価履歴を削除する	E-7
評価履歴を見る	E-6
音声案内について	A-35
音声案内の音量を調整する	B-21, H-32

## 力

### 各部のなまえとはたらき

B-2
-----

### 画像再生

画像一覧画面から画像を選択する	F-7
画像送りまたは画像戻し	F-6
画像を回転させる	F-6
画像を再生する	F-4
スライドショー	F-5
表示設定	F-8
表示部について	F-3

### カラーテーマ

カラーテーマを設定する	H-8
ノーマル表示	B-19
ハイコントラスト表示	B-19

### キー操作音設定

I-6
-----

### 基本表示の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度	H-6
-----------------------	-----

### クリック GPS

クリック GPSについて	A-21
クリック GPS の設定	E-3

### 経由地

経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
追加	D-11

### 現在地

表示する	B-13
補正について	B-13

### 現在地マーク

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定	H-15
現在地マークの位置を設定	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定	H-17

### 故障かな？と思ったら

## サ

### サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード／自転車モード時の表示内容	B-36
歩行者モード時の表示内容	B-39

再探索	
再探索をする	.....D-16
シガーライターコード(12V車対応)で 使用する	.....A-23
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m スケール)の収録エリア	.....J-24
施設情報	
ジャンルから探す	.....C-13
周辺にある施設から探す	.....C-15
名前で探す[50音]	.....C-9
表示できる施設	.....C-18
自宅	
自宅周辺の地図を表示する	.....C-2
登録する	.....B-24
自転車ワインカーガイド	.....B-43, H-28
自転車モード	
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	.....H-16
再探索について	.....B-45
自転車モードについて	.....B-43
利用できる機能について	.....B-43
ルート探索について	.....B-44
自動車／自転車／歩行者モードの機能制限 について	.....B-10
自動車／自転車／歩行者モードの切り換え について	.....B-9
シミュレーション走行	.....D-20
充電	
家庭用電源コンセントで充電	.....A-25
車のシガーライターで充電	.....A-25
充電時間と使用可能時間	.....A-27
充電ランプ	.....A-26
パソコンで充電	.....A-26
縮尺スケール	.....B-12
出荷制限解除コード	.....I-7
主電源スイッチ	.....A-22
仕様	.....J-33
省電力設定	.....I-5
初期化	
データを初期化(消去)する	.....I-11
ユーザエリアを初期化(消去)する	.....I-25
初期設定一覧	.....J-28
スクロール	
地図スクロール	.....B-16
微調整	.....B-18
ストラップについて	.....A-15
スマートIC	.....H-4
スライドショー	.....F-5
セキュリティコード	.....I-7
出荷制限解除コード	.....I-7

設定	
3D地図の角度を調整する	.....H-12
GPSログを設定する	.....B-42
エコドライブの設定をする	.....E-5
音声案内の音量を調整する	.....H-32
基本表示の設定をする	.....H-6
クイックGPSの設定をする	.....E-3
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	.....H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する	.....H-15
現在地マークの位置を設定する	.....H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	.....H-17
省電力の設定をする	.....I-5
セキュリティコードを設定する	.....I-8
設定メニューを表示	.....B-22
地図表示の設定をする	.....H-11
地図ボタン表示の設定をする	.....H-18
昼夜切り替え／カラーテーマを設定する	.....H-8
平均速度を設定する	.....H-2
右画面設定	.....B-32
文字表示の設定をする	.....H-9
ランドマーク表示の設定をする	.....H-30
ルート案内画面の設定をする	.....H-19
ルート設定について	.....D-2
ルート探索条件の設定をする	.....H-3
走行中の操作制限について	.....B-11

## タ

探索	
1ルート探索	.....D-6
SDカードからルート探索をする	.....D-23
迂回探索	.....D-17
現在地から目的地までのルートを探索する	.....B-31
再探索	.....D-16
複数ルート探索	.....D-8
ルート探索条件の設定をする	.....D-15, H-3
地図	
3D地図画面について	.....B-8
地図画面の見かた	.....B-6
地図画面を表示する	.....B-4
地図更新について	.....I-13
地図ソフトについて	.....J-12
地図に表示される記号	.....J-5
地図表示(方位)を切り換える	.....B-14
地図を拡大／縮小する	.....B-12
テナント情報	.....3
地図更新ID	.....I-12
地点	
書き出し／書き替え／追加について	.....E-19
書き出す／追加する	.....E-22

# 索引

全て書き出す／全て書き替える	E-20	別売品	9
地図を呼び出す	E-16	防滴について	A-16
登録	B-27	歩行者モード	
並び替え	C-12, E-15	アイコンについて	B-48
フォルダ名を編集する	E-14	現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
編集／見る	E-10	再探索について	B-49
<b>電源</b>		ルート探索について	B-47
電源スイッチについて	A-22	ルート表示中の画面について	B-48
電源について	A-23	保証とアフターサービス	J-30
電源を入れる	B-4		
電源を切る	B-5		
<b>電源スイッチ</b>	A-22		
主電源スイッチの使い方	A-22		
電源ボタンの使い方	A-22		
<b>電子コンパス</b>			
現在地の方位を測位する(歩行者モード)	H-37	<b>マ</b>	
最適化する(自転車／歩行者モード)	H-36		
電子コンパスについて	H-35	<b>まっくるコード(MG コード)</b>	
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	H-38	コードから目的地を探す	C-30
<b>登録地点情報の書き出し／書き替え／</b>		まっくるコード(MG コード)の更新した	
追加について	E-19	データを使用する	C-31
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-22	まっくるコード(MG コード)の最新情報を	
登録地点情報を全て書き出す／		入手する	A-34
全て書き替える	E-20		
		<b>右画面に情報を表示する</b>	B-32
		<b>メニュー画面</b>	B-19
		<b>目的地(経由地)を変更</b>	
		経由地の変更／削除	D-14
		<b>目的地に設定する</b>	B-29
		<b>目的地を探す</b>	
		SDカードから	C-26
		緯度／経度から	C-28
		コードから(まっくるコード(MG コード))	C-30
		施設のジャンルから	C-13
		施設の名前から	C-9
		自宅周辺から	C-2
		住所から	C-4
		周辺にある施設から	C-15
		地図から	C-3
		電話番号から	C-7
		登録地点から	C-20
		目的地履歴の中から	C-23
		郵便番号から	C-25
		<b>ヤ</b>	
		<b>ユーザエリア</b>	
バージョン情報	I-12	G アプリファイルをユーザエリアにコピーする	I-23
パナセンス	9	パソコンからユーザエリアを編集する	I-21
微調整	B-18	ユーザエリアについて	I-20
<b>表示部</b>		ユーザエリアのファイルを削除する	I-24
G アプリ	G-2	ユーザエリアのメモリ状況を見る	I-20
画像再生	F-3	ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25
平均速度の設定	H-2		
平面地図画面	B-15		

## ラ

ランドマークの設定	H-30
立体アイコン	B-8
<b>ルート案内設定</b>	
ETCレーン	H-24
JCTビュー	H-21
オートデモスタート	H-29
交差点拡大図	H-23
交差点情報	H-22
事故多発地点警告	H-26
自転車ワインカーガイド	H-28
自動再探索時アラーム	H-28
全ルートの表示	H-19
盗難多発地点警告	H-25
方面看板	H-27
目的地方位	H-21
リアル3D交差点	H-26
ルート色	H-19
ルート情報表示	H-20
<b>ルート探索条件の設定をする</b>	<b>H-3</b>
<b>ルート変更</b>	
経由地の追加	D-11
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
出発地／目的地の変更	D-9
<b>ルート編集</b>	
現在のルートを削除する	D-21
現在のルートを表示する	D-19
現在のルートを保存する	D-21
保存したルートを呼び出す／削除する	D-22
ルートを変更する	D-9

カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

# 今カーナビが危ない！

全国で24分に  
1台のカーナビが  
盗難被害に  
遭っています。

## カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



1  
2  
3  
4



盗難被害に遭わないように、  
防犯対策に気を付けましょう。



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、  
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。



問い合わせ先 ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー  
ダイヤル



0120-50-8729

携帯PHS OK

ゴー パナソニック

■上記電話番号をご利用いただけない場合 0857-30-4578

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX 045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルナビゲーションの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in China

HDRC8009010  
2RRSP10A00029 R0911-0