

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート	D-6
3D地図	B-8, B-15, B-17
ACアダプターで使用する	A-23
Google マップ™を利用する	A-33
GPSアンテナについて	A-13
GPSの受信状態について	A-19

### GPSログ

GPSログの記録を開始/停止/一時停止する	B-40
GPSログを設定する	B-42
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

### KMLコース

KMLコースのスタート地点を目的地設定する	E-33
KMLコースを地図画面から削除する	E-34
シミュレーション走行する	E-31
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29

### SDカード

SDカードから地点を全て書き替える	E-20
SDカードから地点を追加する	E-24
SDカードから地点を登録する	E-26
SDカードから目的地を探す	C-26
SDカードからルート探索をする	D-23
SDカード(推奨品)	A-29
SDカードに地点を書き出す	E-22
SDカードについて	A-28
SDカードの取り扱いかた	A-30
SDカードを入れる/取り出す	A-31

### USB接続ケーブルで使用する

### Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	I-14
Web地図更新の種類について	I-16
Web地図更新の全体の流れ	I-15
地図更新用SDカードを作成する	I-17
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	I-18
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16

## ア

### 明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4

### 明るさを調整する

### アフターサービス

### 迂回探索

エコドライブ情報	E-4
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
評価履歴を削除する	E-7
評価履歴を見る	E-6
音声案内について	A-35
音声案内の音量を調整する	B-21, H-32

## カ

### 各部のなまえとはたらき

### 画像再生

画像一覧画面から画像を選択する	F-7
画像送りまたは画像戻し	F-6
画像を回転させる	F-6
画像を再生する	F-4
スライドショー	F-5
表示設定	F-8
表示部について	F-3

### カラーテーマ

カラーテーマを設定する	H-8
ノーマル表示	B-19
ハイコントラスト表示	B-19

### キー操作音設定

### 基本表示の設定

道路名/登録地点/ランドマーク/緯度・経度	H-6
-----------------------	-----

### クイックGPS

クイックGPSについて	A-21
クイックGPSの設定	E-3

### 経由地

経由地の変更/削除	D-14
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-14
追加	D-11

### 現在地

表示する	B-13
補正について	B-13

### 現在地マーク

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定	H-15
現在地マークの位置を設定	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定	H-17

### 故障かな?と思ったら

## サ

### サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容	B-36
歩行者モード時の表示内容	B-39