

再探索

再探索をする……………D-16

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する……………A-23

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア……………J-24

施設情報

ジャンルから探す……………C-13

周辺にある施設から探す……………C-15

名前で探す [50音]……………C-9

表示できる施設……………C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する……………C-2

登録する……………B-24

自転車ウィンカーガイド……………B-43, H-28

自転車モード

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16

再探索について……………B-45

自転車モードについて……………B-43

利用できる機能について……………B-43

ルート探索について……………B-44

自動車/自転車/歩行者モードの機能制限

について……………B-10

自動車/自転車/歩行者モードの切り換え

について……………B-9

シミュレーション走行……………D-20

充電

家庭用電源コンセントで充電……………A-25

車のシガーライターで充電……………A-25

充電時間と使用可能時間……………A-27

充電ランプ……………A-26

パソコンで充電……………A-26

縮尺スケール……………B-12

出荷制限解除コード……………I-7

主電源スイッチ……………A-22

仕様……………J-33

省電力設定……………I-5

初期化

データを初期化(消去)する……………I-11

ユーザエリアを初期化(消去)する……………I-25

初期設定一覧……………J-28

スクロール

地図スクロール……………B-16

微調整……………B-18

ストラップについて……………A-15

スマートIC……………H-4

スライドショー……………F-5

セキュリティコード……………I-7

出荷制限解除コード……………I-7

設定

3D地図の角度を調整する……………H-12

GPSログを設定する……………B-42

エコドライブの設定をする……………E-5

音声案内の音量を調整する……………H-32

基本表示の設定をする……………H-6

クイックGPSの設定をする……………E-3

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16

現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する……………H-15

現在地マークの位置を設定する……………H-13

現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する……………H-17

省電力の設定をする……………I-5

セキュリティコードを設定する……………I-8

設定メニューを表示……………B-22

地図表示の設定をする……………H-11

地図ボタン表示の設定をする……………H-18

昼夜切り換え/カラーテーマを設定する……………H-8

平均速度を設定する……………H-2

右画面設定……………B-32

文字表示の設定をする……………H-9

ランドマーク表示の設定をする……………H-30

ルート案内画面の設定をする……………H-19

ルート設定について……………D-2

ルート探索条件の設定をする……………H-3

走行中の操作制限について……………B-11

タ

探索

1ルート探索……………D-6

SDカードからルート探索をする……………D-23

迂回探索……………D-17

現在地から目的地までのルートを探る……………B-31

再探索……………D-16

複数ルート探索……………D-8

ルート探索条件の設定をする……………D-15, H-3

地図

3D地図画面について……………B-8

地図画面の見かた……………B-6

地図画面を表示する……………B-4

地図更新について……………I-13

地図ソフトについて……………J-12

地図に表示される記号……………J-5

地図表示(方位)を切り換える……………B-14

地図を拡大/縮小する……………B-12

テナント情報……………3

地図更新ID……………I-12

地点

書き出し/書き替え/追加について……………E-19

書き出す/追加する……………E-22