

# 索引

全て書き出す／全て書き替える	E-20
地図を呼び出す	E-16
登録	B-27
並び替え	C-12, E-15
フォルダ名を編集する	E-14
編集／見る	E-10
<b>電源</b>	
電源スイッチについて	A-22
電源について	A-23
電源を入れる	B-4
電源を切る	B-5
<b>電源スイッチ</b>	<b>A-22</b>
主電源スイッチの使い方	A-22
電源ボタンの使い方	A-22
<b>電子コンパス</b>	
現在地の方位を測位する(歩行者モード)	H-37
最適化する(自転車／歩行者モード)	H-36
電子コンパスについて	H-35
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	H-38
<b>登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について</b>	<b>E-19</b>
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-22
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	E-20

## ナ

### 内蔵電池

充電時間と使用可能時間	A-27
充電のしかた	A-25
充電ランプ／電池マーク	A-26
内蔵電池で使用する	A-24
内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて	J-2

### 内容物

ナビID	I-12
------	------

### 入力

数字の入力方法について	B-53
文字の入力方法について	B-50

## ハ

バージョン情報	I-12
---------	------

パナセクス	9
-------	---

微調整	B-18
-----	------

### 表示部

Gアプリ	G-2
画像再生	F-3

平均速度の設定	H-2
---------	-----

平面地図画面	B-15
--------	------

別売品	9
-----	---

防滴について	A-16
--------	------

### 歩行者モード

アイコンについて	B-48
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
再探索について	B-49
ルート探索について	B-47
ルート表示中の画面について	B-48

保証とアフターサービス	J-30
-------------	------

## マ

### まっぶるコード(MGコード)

コードから目的地を探す	C-30
まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する	C-31
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する	A-34

右画面に情報を表示する	B-32
-------------	------

メニュー画面	B-19
--------	------

### 目的地(経由地)を変更

経由地の変更／削除	D-14
-----------	------

目的地に設定する	B-29
----------	------

### 目的地を探す

SDカードから	C-26
緯度・経度から	C-28
コードから(まっぶるコード(MGコード))	C-30
施設のジャンルから	C-13
施設の名前から	C-9
自宅周辺から	C-2
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-15
地図から	C-3
電話番号から	C-7
登録地点から	C-20
目的地履歴の中から	C-23
郵便番号から	C-25

## ヤ

### ユーザエリア

Gアプリファイルをユーザエリアにコピーする	I-23
パソコンからユーザエリアを編集する	I-21
ユーザエリアについて	I-20
ユーザエリアのファイルを削除する	I-24
ユーザエリアのメモリ状況を見る	I-20
ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25