

表示設定をする……………F-8

G アプリ G-1

G アプリについて……………G-2
表示部について……………G-3
G アプリを操作する……………G-4

各種設定をする H-1

平均速度を設定する……………H-2
ルート探索条件の設定をする……………H-3
基本表示の設定をする……………H-6
昼夜切り換え／カラーテーマを設定する……………H-8
文字表示の設定をする……………H-9
地図表示の設定をする……………H-11
3D 地図の角度を調整する……………H-12
現在地マークの位置を設定する……………H-13
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する……………H-15
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する……………H-17
地図ボタン表示の設定をする……………H-18
ルート案内画面の設定をする……………H-19
ランドマーク表示の設定をする……………H-30
ランドマークの表示を止める……………H-31
音声案内の音量を調整する……………H-32
電子コンパスについて……………H-35
電子コンパスを最適化する
(自転車／歩行者モード)……………H-36
電子コンパスで現在地の方位を測位する
(歩行者モード)……………H-37
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示……………H-38
プロフィール(身体情報)を設定する……………H-39

システム設定をする I-1

明るさを調整する……………I-2
明るさ自動設定の最高輝度／最低輝度調整について……………I-3
明るさ自動切り換え機能について……………I-4
明るさ自動切り換え機能を使う……………I-4
明るさ自動切り換え機能を動かなくする……………I-4
省電力の設定をする……………I-5
キー操作音の設定をする……………I-6
セキュリティコードを設定する……………I-7
セキュリティコード設定の前に……………I-7

セキュリティコードを設定する……………I-8
データを初期化(消去)する……………I-11
バージョン情報を見る……………I-12
地図更新について……………I-13
バージョンアップキットで地図を更新する……………I-13
Web 地図更新について……………I-14
Web 地図更新に必要なもの……………I-14
Web 地図更新の全体の流れ……………I-15
Web 地図更新の種類について……………I-16
部分地図更新の有効期限を確認する……………I-16
地図更新用 SD メモリーカードを作成する……………I-17
パソコンでの操作について
(地図データをダウンロードする)……………I-18
地図データを使って本機の地図を更新する……………I-19
ユーザエリアについて……………I-20
ユーザエリアのメモリ状況を見る……………I-20
パソコンからユーザエリアを編集する……………I-21
G アプリファイルをユーザエリアにコピーする……………I-23
ユーザエリアのファイルを削除する……………I-24
ユーザエリアを初期化(消去)する……………I-25
初期化状態にする……………I-26

その他 J-1

本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて……………J-2
内蔵電池の取り外しかた……………J-3
地図に表示される記号……………J-5
ルート案内時の注意点……………J-6
出発地・経由地・目的地の設定について……………J-10
経由地、目的地の登録のポイント……………J-10
経由地を使って上手にルートを作る……………J-11
地図ソフトについて……………J-12
故障かな?と思ったら……………J-16
こんなメッセージが出たときは……………J-22
市街地図(詳 5 m／詳 12 m／詳 25 m スケール)の収録エリア……………J-24
初期設定一覧……………J-28
ナビゲーション……………J-28
システム……………J-29
画像再生……………J-29
保証とアフターサービス……………J-30
仕様……………J-33
商標について……………J-35
カメラライセンスについて……………J-35

さくいん K-1

さくいん……………K-2