

ご使用になるとき

 警告**運転中や歩行中に操作したり、画像や表示を注視しない**

交通事故やけがの原因になります。
 運転時は、必ず安全な場所に停車してご使用ください。
 歩行時は、必ず安全な場所に立ち止まってご使用ください。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因になります。

カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むおそれがあります。
 万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

ナビゲーション本体を屋外で使用する場合には、海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

ナビゲーション本体は防滴構造(☑️ A-16)ですが、防水・防塵構造ではありません。火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

車載用吸盤スタンド、ACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)は水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

付属の車載用吸盤スタンド、ACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)は防滴構造ではありません。
 火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

飲み物などがかからないようご注意ください。

本機を水のかかるところで使用する場合は、主電源スイッチ、SDメモリーカード挿入口、USB端子の各カバーを確実に閉めてください。