

自動車／自転車／歩行者モードの機能制限について

自動車モード／自転車モード／歩行者モードによって、下記表のように機能が制限されます。

ナビモードの種類	自動車モード	自転車モード	歩行者モード
エコドライブ情報の表示	○	×	×
マップマッチング	○	△*2	×
道路切換	○	×	×
自動再探索 道幅3.0 m以上*1	○	○	×
自動再探索 道幅3.0 m未満	○	○	×
ルート表示*1	○	○	○
ルート案内*1	○	○	×
ルート情報*1	○	△*3	×
交差点情報／方面看板表示	○	×	×
自転車ウィンカーガイド表示*1	×	○	×
エンジョイライド*	×	○	×
到着予想時刻表示*1	○	○	×
残距離表示*1	○ (ルート距離)	○*4 (ルート距離)	○ (ルート距離)
音声案内*1	○	○*7	×
画面消し(手動)	△*5	△*5	△*5
電子コンパス連動の方位表示	×	×	○
省電力の設定	×	○	○
バージョンアップ	△*6	△*6	△*6

○印…する

△印…する(一部制限あり)

×印…しない

*1 印…ルート設定時のみ。

*2 印…エンジョイライド利用中の場合は動作しません。

*3 印…レーン案内や道路名称などは表示されません。

*4 印…エンジョイライド利用中の場合は、KMLコースのゴール地点までの残距離が表示されます。

 「**エンジョイライドについて**」E-32

*5 印…内蔵電池で使用した場合のみ操作可能です。

*6 印…付属のACアダプターを接続した場合のみ操作可能です。

*7 印…自転車モード時は、音声案内とチャイムを切り換えることができます。

 「**■自転車モード時のルート案内音声を設定をする場合**」H-34