

メニュー画面 / 設定メニューについて

走行中操作できないボタンは暗くなり、選択できません。

ナビゲーションの操作のほとんどは、メニューを使って行います。本機をお使いいただく上で、大切な基本操作ですので、ぜひ、マスターしてください。

おぼえておきたい基本操作

「地図スクロール(地図を動かす)」/「メニュー画面 / 設定メニューについて」

メニュー画面を表示する

1

メニュー をタッチする。

: メニュー画面が表示されます。

※メニュー画面に表示されるボタンにつきましては、**④**「**メニュー画面について**」B-20をご覧ください。

■ カラーテーマがハイコントラスト表示の場合

(例) 現在地表示画面



メニュー画面(ハイコントラスト表示)



■ カラーテーマがノーマル表示の場合

(例) 現在地表示画面



メニュー画面(ノーマル表示)



お知らせ

- お買い上げ時はハイコントラストに設定されています。カラーテーマは変更することができます。**④**「**昼夜切り換え / カラーテーマを設定する**」H-8
※本書は一部の画面を除き、ハイコントラスト表示で説明しています。
- 自動車モードや自転車モードの状態では走行中、地図画面よりメニュー画面を表示させた場合は、メッセージが表示され、多くの項目が選択できません。**④**「**走行状態による制限**」B-11