



設定メニューについて

地図スクロール時に設定メニューを表示させるには、「設定メニューを表示する」]B-22をご覧ください。

● 目的地にする ボタン

：目的地を登録し、ルートを探します。

「現在地から目的地までのルートを探索する」]B-31

● 出発地にする ボタン

：出発地を登録し、ルートを探します。

※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。

「(出発地／目的地の変更)」]D-9

● 経由地にする／経由地追加 ボタン


：経由地を登録し、ルートを探します。

※ルート編集画面で経由地の追加／変更を行う場合に表示されます。

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

※目的地として追加し、登録済みの目的地を経由地に変更することもできます。

「(経由地の追加)」]D-11

「(経由地の変更／削除)」]D-14

● 自宅にする ボタン

：自宅を登録します。

※登録地点編集画面で自宅の登録を行う場合に表示されます。

「自宅を登録する」]B-24

● 地点登録 ボタン

：地点の登録を行います。

「地点を登録する」]B-27


● 地点編集 ボタン

：登録地点マークにカーソル(-|-)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

「登録地点の編集／見る」]E-10

● 周辺検索 ボタン

：スクロール先の周辺施設を検索することができます。

「周辺にある施設から目的地を探す」]C-15

● 施設の詳細 ボタン

：スクロール先に施設の詳細がある場合に、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

● テナント情報 ボタン

：テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。

※詳5 m／詳12 m／詳25 m縮尺スケールでテナント情報のある物件にカーソル(-|-)を合わせた場合に表示されます。

「主な特長」3ページ