

# 右画面に情報を表示する

地図画面にルート情報やエコドライブ情報、サイクルコンピュータなどの画面を表示させることができます。自動車モード／自転車モード／歩行者モードで表示できる画面は異なります。

※自動車モード／自転車モード／歩行者モードにつきましては「[P](#)「自動車／自転車／歩行者モードの切り換えについて」B-9をご覧ください。

1

**メニュー** → **右画面** をタッチする。

: 選択画面が表示されます。



2

表示したい情報を選択する。

(例)自動車モードの場合



(例)自転車モードの場合




(例)歩行者モードの場合



## ■ エコドライブを表示する場合(自動車モード)

① **エコドライブ** をタッチする。

: 右画面にアニメーション、または  が表示されます。

(例)エコドライブ(アニメーション画面)



### お知らせ

- ルート案内中は交差点拡大図などを表示する設定にしている場合、交差点拡大図などを優先して表示します。
- エコドライブを開始していない場合に **エコドライブ** をタッチするとメッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。
- 2画面表示した場合のエコドライブ画面につきましては、E-9のお知らせをご覧ください。