

## 右画面に情報を表示する


### ■ サイクルコンピュータを表示する場合

#### ① サイクルコンピュータ をタッチする。

：速度、移動距離などが表示されます。

(例)自転車モードのサイクルコンピュータ画面



**お知らせ** サイクルコンピュータの操作につきましては、「サイクルコンピュータについて」B-35をご覧ください。

## 全画面表示に戻す

- 1 B-32手順 **1** に従って操作し、**OFF** をタッチする。

(例)自動車モードの場合

