

サイクルコンピュータについて

移動中の速度、進行方向の方位、移動距離、移動時間などを表示することができます。自動車モード／自転車モード／歩行者モードによって表示する内容は変わります。

※サイクルコンピュータはGPSの情報を基に速度や時間を計算します。GPSの受信状態によっては、正しく表示されない場合があります。

おぼえておきたい基本操作

「右画面に情報を表示する」／「サイクルコンピュータについて」

1 **メニュー** → **右画面** → **サイクルコンピュータ** をタッチする。

：自動車モード／自転車モード時はサイクルコンピュータの「右画面情報画面」が表示されます。歩行者モード時はサイクルコンピュータの「歩行者情報画面」が表示されます。



サイクルコンピュータの表示を切り換える

自動車モード／自転車モードでは、サイクルコンピュータの表示を切り換えることができます。

1 **表示切換** をタッチする。

：タッチするたびに画面が切り換わります。

※サイクルコンピュータの表示を消す場合は「**全画面表示に戻す**」B-34をご覧ください。

「右画面情報画面」

地図画面の右側にサイクルコンピュータの情報が表示されます。



「詳細情報画面」

サイクルコンピュータの詳細情報が表示されます。



「メーター画面」

速度メーターと方位コンパスが表示されます。

