

## 4 リストから登録地点を選択し、タッチする。

: 周辺の地図が表示されます。



目的地  
を探す

## 5 B-29手順 2、3 に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

## お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには、**+** (設定) をタッチしてください。  
☞ 「設定メニューについて」 B-23
- 現在の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在の地図画面に戻ります。

## お知らせ

- 訂正したい場合は、**戻る** をタッチして訂正したいリストまで戻してください。
- この機能を使うには、あらかじめ地点を登録しておかないと使えません。  
☞ 「地点を登録する」 B-27
- 登録地点リスト画面の初期設定は「全表示」です。
- ☞ C-20手順 3 で表示方法(**全表示** / **フォルダ**)を選択した場合、登録地点編集画面(☞ E-10)にも表示方法が反映されます。
- フォルダ名は、フォルダ名編集画面から変更することができます。
- ※ **フォルダ指定なし** はフォルダ名を変更することはできません。  
☞ 「フォルダ名を編集する」 E-14

登録地点から目的地を探す