経由地を設定する。

- 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合
 - ① 経由地にする / 経由地追加 をタッチする。
- 経由地のみ表示された場合
 - ① 🔩 (設定)をタッチする。
 - : 設定メニューを表示します。
 - ② 経由地にする / 経由地追加 をタッチする。
- 設定メニューが表示されている場合に、経由地の位置調整をする場合
 - ① ×閉 または地図画面をタッチする。
 - : 設定メニューを閉じます。
 - ② カーソル(---)を経由地に合わせる。
 - ③ 🔩 (設定)をタッチする。
 - : 設定メニューを表示します。
 - ④ 経由地にする / 経由地追加 をタッチする。
 - :ルート編集画面または経由地追加画面が表 示されます。
- ※ルート編集画面が表示された場合はD-10 の手順 5 へ、経由地追加画面が表示され た場合は、下記手順 3 へ進んでください。

追加した 経由地

お知らせ

- となりあう経由地間の距離が短すぎると、 経路探索機能が正常に働かない場合があり
- 経由地は5カ所まで登録できます。

(例)ルート編集画面



追加 をタッチする。

:ルート探索を開始します。ルート探索が完了すると、 全ルートが表示されます。

