

# 表示部について

## Gアプリ画面(例)



(例) Gアプリ画面(計算機)



### ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

### ② Gアプリ一覧表示

Gアプリが表示されます。1つのページに7個表示し、最大35個まで表示することができます。

※SDメモリーカードまたはユーザエリアに35個以上のGアプリを保存している場合は、ファイル名順に35個までしか表示されません。

### ③ メディア切替 ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SDメモリーカード/ユーザエリア)

 G-5

### ④ <前へ / 次へ> ボタン

Gアプリが8個以上保存されているときは、Gアプリ一覧画面の右下にボタンが表示され、表示を切り換えます。

### ⑤ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

### ⑥ Gアプリ選択 ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

### お知らせ

- 本機を自動車モードまたは自転車モードで使う場合、Gアプリの種類によって、走行中に操作することができません。

 「走行中の操作制限について」B-11

- ルート案内中にGアプリを起動した場合は、ルート案内を停止します。
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。

詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。