

# 現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する

自転車モード時の現在地マークの種類を選ぶことができます。

- 1** H-6手順**1**に従って操作し、**現在地マーク(自転車モード)**をタッチする。

: 現在地マーク(自転車モード用)の設定画面が表示されます。



- 2** 現在地マーク(自転車モード)の種類( **矢印** / **車** / **ゴリラ** / **チャリゴリラ** / **ロードレーサー** / **女の子** / **男の子** / **旅人** )を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。



- 3** 現在の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。