

地図ボタン表示の設定をする

地図画面のボタン表示の切り換えをすることができます。

1

メニュー → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

☞ B-20

：地図ボタン表示画面が表示されます。



2

ボタン表示の切り換えを設定したい地図（**自動車・自転車** / **歩行者**）を選択し、タッチする。

：切り換えできるボタン名が表示されます。



3

表示／非表示の設定をする。

■ 地図画面にボタンを表示する場合

① 表示させたいボタンをタッチする。

※すでにチェックマーク(✓)が表示されている場合は、現在地画面で表示されます。

：チェックマーク(✓)が表示され、左画面の地図に表示されます。



■ 地図画面に表示されるボタンを止めたい場合

① 止めたいボタンを選択し、タッチする。

：チェックマーク(✓)が消え、左画面の地図からボタンが消えます。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。