

# 音声案内の音量を調整する

音声案内の音量調整や合流案内／踏み切り案内／専用レーン案内の設定をすることができます。

1

**メニュー** → **設定** → **音声案内** をタッチする。

🏠 B-20

：音声案内設定画面が表示されます。

**お知らせ** ルート案内の音量設定は、**メニュー** → **案内音量** をタッチして操作することもできます。



2

音量調整または音声案内の各設定をする。

## ■ 音声案内の音量調整をする場合

- ① **-** / **+** (音量減 / 音量増) をタッチして、お好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。



## ■ 音声案内を止める場合

- ① **消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** をタッチしてください。

