

# さくいん

## 数字・アルファベット

1 ルート	D-6
3D 地図	B-8, B-15, B-17
AC アダプターで使用する	A-23
ETC レーンを表示する	H-24
Google マップ™ を利用する	A-33
GPS アンテナについて	A-13
GPS の受信状態について	A-19
GPS ログ	
GPS ログの記録を開始／停止／一時停止する	B-40
GPS ログを設定する	B-42
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29
JCT ビューを表示する	4, H-21
KML コース	
KML コース説明画面を表示する	E-30
KML コースのスタート地点を目的地設定する	E-31
KML コースを地図画面から削除する	E-35
エンジョイライド	E-32
シミュレーション走行する	E-33
パソコンから編集する	I-21
表示する	E-29
SD メモリーカード	
SD メモリーカードから地點を全て書き替える	E-20
SD メモリーカードから地點を追加する	E-24
SD メモリーカードから地點を登録する	E-26
SD メモリーカードから目的地を探す	C-26
SD メモリーカードからルート探索をする	D-23
SD メモリーカードに地點を書き出す	E-22
SD メモリーカードについて	A-28
SD メモリーカードの取り扱いかた	A-30
SD メモリーカードを入れる／取り出す	A-31
USB 接続ケーブルで使用する	A-23
Web 地図更新	
Web 地図更新に必要なもの	I-14
Web 地図更新の種類について	I-16
Web 地図更新の全体の流れ	I-15
地図更新用 SD メモリーカードを作成する	I-17
地図データを使って本機の地図を更新する	I-19
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	I-18
部分地図更新の有効期限を確認する	I-16

## あ 行

### 明るさ自動切り換え機能

明るさ自動切り換え機能を使う	I-4
明るさ自動切り換え機能を働かなくする	I-4

明るさを調整する	I-2
アフターサービス	J-30
迂回探索	D-17
エコドライブ情報	E-4
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
評価履歴を削除する	E-7
評価履歴を見る	E-6
エンジョイライド	E-32
オートデモスタート／デモ	H-29
音声案内について	A-35
音声案内の音量を調整する	B-21, H-32

## か 行

各部のなまえとはたらき	B-2
画像再生	
画像一覧画面から画像を選択する	F-7
画像送りまたは画像戻し	F-6
画像を回転させる	F-6
画像を再生する	F-4
スライドショー	F-5
表示設定	F-8
表示部について	F-3
カラーテーマ	
カラーテーマを設定する	H-8
ノーマル表示	B-19
ハイコントラスト表示	B-19
キー操作音設定	I-6
基本表示の設定	
道路名／登録地點／ランドマーク／緯度・経度	H-6
クリック GPS	
クリック GPSについて	A-21
クリック GPS の設定	E-3
経由地	
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地點の入れ替え	D-14
追加	D-11
現在地	
表示する	B-13
補正について	B-13
現在地マーク	
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定	H-15
現在地マークの位置を設定	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定	H-17
交差点	
交差点拡大図を表示する	H-23
交差点情報を表示する	B-6, H-22