

リアル3D交差点を表示する……………4, H-26
故障かな?と思ったら……………J-16

さ 行

サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える……………B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容……………B-36
歩行者モード時の表示内容……………B-39

再探索

再探索をする……………D-16

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する……………A-23

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア……………J-24

事故多発地点……………B-6, H-26, J-5

施設情報

ジャンルから探す……………C-13
周辺にある施設から探す……………C-15
名前で探す [50音]……………C-9
表示できる施設……………C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する……………C-2
登録する……………B-24

自転車ウィンカーガイド……………H-28

自転車モード

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16
再探索について……………B-45
自転車モードについて……………B-43
利用できる機能について……………B-43
ルート探索について……………B-44

自動再探索時のアラームを設定する……………H-28

自動車/自転車/歩行者モードの機能制限

について……………B-10

自動車/自転車/歩行者モードの切り換え

について……………B-9

シミュレーション走行……………D-20

充電

家庭用電源コンセントで充電……………A-25
車のシガーライターで充電……………A-25
充電時間と使用可能時間……………A-27
充電ランプ……………A-26
パソコンで充電……………A-26

縮尺スケール……………B-12

出荷制限解除コード……………I-7

主電源スイッチ……………A-22

仕様……………J-33

省電力設定……………I-5

初期化

データを初期化(消去)する……………I-11

ユーザエリアを初期化(消去)する……………I-25

初期設定一覧……………J-28

新規開通道路……………B-33, H-4, H-20, J-15

スクロール

地図スクロール……………B-16

微調整……………B-18

ストラップについて……………A-15

スマートIC……………H-4

スライドショー……………F-5

セキュリティコード……………I-7

出荷制限解除コード……………I-7

設定

3D地図の角度を調整する……………H-12

GPSログを設定する……………B-42

エコドライブの設定をする……………E-5

音声案内の音量を調整する……………H-32

基本表示の設定をする……………H-6

クイックGPSの設定をする……………E-3

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する……………H-16

現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する……………H-15

現在地マークの位置を設定する……………H-13

現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する……………H-17

省電力の設定をする……………I-5

セキュリティコードを設定する……………I-8

設定メニューを表示……………B-22

地図表示の設定をする……………H-11

地図ボタン表示の設定をする……………H-18

昼夜切り換え/カラーテーマを設定する……………H-8

平均速度を設定する……………H-2

右画面設定……………B-32

文字表示の設定をする……………H-9

ランドマーク表示の設定をする……………H-30

ルート案内画面の設定をする……………H-19

ルート設定について……………D-2

ルート探索条件の設定をする……………H-3

全ルートを表示する……………B-30, H-19

走行中の操作制限について……………B-11

相談窓口……………J-32

た 行

探索

1ルート探索……………D-6

SDメモリーカードからルート探索をする……………D-23

迂回探索……………D-17

現在地から目的地までのルートを探索する……………B-31

再探索……………D-16