

複数ルート探索…………… D-8  
 ルート探索条件の設定をする…………… D-15, H-3

## 地図

3D地図画面について…………… B-8  
 地図画面の見かた…………… B-6  
 地図画面を表示する…………… B-4  
 地図更新について…………… I-13  
 地図ソフトについて…………… J-12  
 地図に表示される記号…………… J-5  
 地図表示(方位)を切り換える…………… B-14  
 地図を拡大／縮小する…………… B-12  
 テナント情報…………… 3

地図更新ID…………… I-12

## 地点

書き出し／書き替え／追加について…………… E-19  
 書き出す／追加する…………… E-22  
 全て書き出す／全て書き替える…………… E-20  
 地図を呼び出す…………… E-16  
 登録…………… B-27  
 並び替え…………… C-12, E-15  
 フォルダ名を編集する…………… E-14  
 編集／見る…………… E-10

## 電源

電源スイッチについて…………… A-22  
 電源について…………… A-23  
 電源を入れる…………… B-4  
 電源を切る…………… B-5

電源スイッチ…………… A-22

主電源スイッチの使い方…………… A-22  
 電源ボタンの使い方…………… A-22

## 電子コンパス

現在地の方位を測位する(歩行者モード)…………… H-37  
 最適化する(自転車／歩行者モード)…………… H-36  
 電子コンパスについて…………… H-35  
 電子コンパスをONにしたときの地図画面表示…………… H-38

盗難多発地点…………… B-6, H-25, J-5

登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について…………… E-19  
 登録地点情報を選んで書き出す／追加する…………… E-22  
 登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える…………… E-20

## な 行

### 内蔵電池

充電時間と使用可能時間…………… A-27  
 充電のしかた…………… A-25  
 充電ランプ／電池マーク…………… A-26  
 内蔵電池で使用する…………… A-24

内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて…………… J-2  
**内容物**…………… 7  
**ナビID**…………… I-12  
**入力**  
 数字の入力方法について…………… B-52  
 文字の入力方法について…………… B-50

## は 行

バージョン情報…………… I-12  
 パナセンス…………… 9  
 微調整…………… B-18  
**表示部**  
 Gアプリ…………… G-3  
 画像再生…………… F-3  
**平均速度の設定**…………… H-2  
**平面地図画面**…………… B-15  
**別売品**…………… 9  
**防滴について**…………… A-16  
**方面看板を表示する**…………… H-27  
**歩行者モード**  
 アイコンについて…………… B-48  
 現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する…………… H-17  
 再探索について…………… B-49  
 ルート探索について…………… B-47  
 ルート表示中の画面について…………… B-48  
**保証とアフターサービス**…………… J-30

## ま 行

**まっぶるコード(MGコード)**  
 コードから目的地を探す…………… C-30  
 まっぶるコード(MGコード)の更新したデータを使用する…………… C-31  
 まっぶるコード(MGコード)の最新情報を入手する…………… A-34  
**右画面に情報を表示する**…………… B-32  
**メニュー画面**…………… B-19  
**目的地(経由地)を変更**  
 経由地の変更／削除…………… D-14  
**目的地に設定する**…………… B-29  
**目的地方位を設定する**…………… H-21  
**目的地を探す**  
 SDメモリーカードから…………… C-26  
 緯度・経度から…………… C-28  
 コードから(まっぶるコード(MGコード))…………… C-30  
 施設のジャンルから…………… C-13  
 施設の名前から…………… C-9  
 自宅周辺から…………… C-2