

● 自転車や徒歩など屋外での使用について

- 本機にUSB接続ケーブルを接続したままで使用しないでください。
- 本機は、各カバーが完全に閉まっている状態で防滴性能を発揮します。カバーを閉める際は砂などの異物が挟まらないように注意してください。
- 石けん水、洗剤などの入った水、シャンプー、温泉水、海水などの液体につけたり、液体をかけたりしないでください。また砂や泥などの異物を付着させないでください。誤って付着した場合には、速やかに常温の真水や水道水で洗い流し、乾いたやわらかい布などで拭いてください。洗う際は、各カバーが完全に閉まっていることを確認のうえ、手で洗うようにしてください。ブラシや洗濯機などは使用しないでください。
- 本機は、耐水圧設計ではありません。強い雨や、雨に長時間さらされた状態で使用しないでください。
- 温水シャワーなど高温のお湯を直接かけたり、ドライヤーなど熱風を直接あてないでください。またサウナやコンロの近くなど高温になる場所での使用は絶対にしないでください。
- 浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。


● 充電について

- 付属のACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)、USB接続ケーブルに水がかからないよう十分注意してください。
本機を充電するには、以下の点について十分ご注意ください。
 - ・ 付属のACアダプター、シガーライターコード(12V車対応)、USB接続ケーブルを使用する場所に、水気がないことを確認してください。
 - ・ 充電をする前に、本機が濡れていないことを確認してください。本機に水がかかった場合には、水滴を確実に拭き取り、水分が完全になくなるまで常温で乾燥させ、本機が完全に乾いてから充電してください。

● 防滴性能を保つために

- 本機を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- スピーカーの穴に、異物を入れたり、先端のとがったもので押し込んだりしないでください。
- SDメモリーカード挿入口カバーなど、本機の各カバーにひび割れや変形がある場合は、そのまま使用しないでください。防滴性能を維持するため、定期的な点検または交換(有料)をおすすめします。詳しくは、お近くの「各地域の修理ご相談窓口」J-32にご相談ください。

● 使用環境について

- 使用温度範囲を超えた高温または低温の環境に放置すると、本機の劣化が早まるため、絶対に放置しないでください。使用温度範囲について詳しくは、「仕様」J-33をご覧ください。

本機は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の“水の浸入に対する保護等級”であるIPX5*相当の防滴仕様となっていますが、完全防水構造ではありません。

*印…内径6.3 mmのノズルを用いて、約3 mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる水の直接噴流を浴びても、本機の性能を保持します。