

# おでかけ旅ガイド

パソコンで指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDメモリーカードに保存すると、本機で確認したり、地点を保存することができます。

おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

## ●おでかけスポット

おすすめの施設の詳細情報などを添付した地点情報です。

## ●おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。

- ・おでかけプランナー：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
- ・おすすめおでかけプラン：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

### お知らせ

- 右記Webサイトにユーザー登録をしてください。<http://panasonic.jp/navi/>
  - パソコンでWebサイトGoogle マップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
- ※ WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

## おでかけ旅ガイドの流れについて

### 1. 当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。

※ <http://navi-cafe.panasonic.jp/>

### 2. おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。

### 3. パソコンのSDメモリーカードリーダー／ライターにSDメモリーカードを差し込み、ダウンロードしたデータをSDメモリーカードに保存する。


拡張子：「POI」(おでかけスポット)


拡張子：「XML」(おでかけプラン)

- ① SDメモリーカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
- ② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。
- ③ SDメモリーカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。




### 4. SDメモリーカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。

 「SDメモリーカードから目的地を探す」C-26

 「SDメモリーカードからルート探索をする」D-23

 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-26

### お知らせ

- SDメモリーカードを使用する前に  「SDメモリーカードについて」A-28をご覧ください。
- SDメモリーカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なります。  
 「SDメモリーカードからルート探索をする」D-23 /  「ルート探索条件の設定をする」H-3
- おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDメモリーカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)