

## メニュー画面について

メニュー画面(〔B-19〕)からボタンを選択し、操作を行います。

### ● 目的地 ボタン

〔B-19〕「目的地を探す」C-1



### ● ルート ボタン

〔B-19〕「ルートを探索する」D-1



### ● 情報 ボタン

〔B-19〕「情報を見る・設定する」E-1、〔B-19〕「画像再生」F-1、〔B-19〕「Gアプリ」G-1



### ● 設定 ボタン

〔B-19〕「各種設定をする」H-1、〔B-19〕「システム設定をする」I-1

