

● **再探索 ボタン**

：ルート案内時に設定ルートから外れてしまった場合、探索条件を変えて、再探索することができます。
 ※ルート案内を停止している場合、このボタンは選択できません。

☞ 「ルート探索条件の設定をする」H-3

☞ 「再探索をする」D-16

● **ナビモード ボタン**

：自動車モード／自転車モード／歩行者モードを切り換えることができます。

☞ 「自動車／自転車／歩行者モードの切り換えについて」B-9

● **右画面 ボタン**

：地図画面に表示する情報を選択します。

☞ 「右画面に情報を表示する」B-32

● **GPSログ ボタン**

：GPSログの操作や設定を行うことができます。

☞ 「GPSログを使う」B-40

● **案内音量 ボタン**

：音声案内の音量を調整することができます。

☞ 「音声案内の音量を調整する」H-32



設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

戻る または **現在地に戻る** をタッチする。

■ **1つ前の画面に戻る場合**

① **戻る** をタッチする。

：タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。

■ **現在地画面を表示する場合**

① **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地画面を表示します。

