

自動車モード／自転車モード時の表示内容について

右画面情報画面



- ① **速度**
走行中の速度を表示します。
※速度を測定できない場合は、速度は表示されません。
- ② **案内ポイント**
ルート案内中、進行方向を表示します。
- ③ **表示切替** ボタン
サイクルコンピュータの表示を切り換えます。
【】 B-35
- ④ **エンジョイライド** ボタン
KML コースリスト画面が表示されます。
【】 E-29
※エンジョイライド利用中の場合は
エンジョイライドストップ が表示されます。
【】 E-32
- ⑤ **スタート／ポーズ** ボタン
サイクルコンピュータに表示される移動距離や経過時間などの計測をスタート／ポーズします。
- ⑥ **経過時間**
経過時間を表示します。
- ⑦ **移動距離**
移動距離を表示します。