

GPSログを使う

GPSログを設定する

GPSログの記録間隔、記録先を設定します。

1 B-40手順**1**に従って操作し、**設定**をタッチする。

: GPSログ設定画面が表示されます。



2 GPSログの記録間隔、記録先を設定する。

■ GPSログの記録間隔を設定する場合

① GPSの記録間隔(**5秒** / **10秒** / **30秒**)
を選択し、タッチする。

お知らせ 省電力設定を「省電力2」に設定している場合、GPSの記録間隔は10秒に固定され、設定することができません。
[省電力の設定をする]1-5



■ GPSログの記録先を設定する場合

① 出力先(**SD** / **ユーザーエリア**)を選択し、
タッチする。

※ **SD** を選択した場合は、SDメモリーカードに“TRACK”という名前のフォルダを自動で作成し、その中に記録します。



3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- GPS ログを記録中または一時停止中は設定を変更できません。
- ルート探索など他の操作を行っている場合は、指定した記録間隔で正確に記録できないことがあります。