

5

地図をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。



6

B-29手順②、③に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**X閉**または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには、**+**(設定)をタッチしてください。
【[B-23「設定メニューについて」](#)】
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る**をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

を目的地

[SDメモリーカードから目的地を探す]

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
- SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、C-26手順②でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みを行うがすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。【[A-32「おでかけ旅ガイド」](#)】
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は【[D-23「SDメモリーカードからルート探索をする」](#)】をご覧ください。