

## コードから目的地を探す(まっぶるコード(MGコード))

### 4 B-29手順 2、3 に従って操作する。

: 目的地を設定し、ルート案内を開始します。

#### お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには、**+ (設定)** をタッチしてください。  
☞ 「**設定メニューについて**」 B-23
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

#### お知らせ

- C-31 手順 3 で **SDから検索** は7桁以上入力すると、ボタンが点灯し有効になります。
- まっぶるコード(MGコード)を入力する場合、ガイドブックなどに記載されている“-” (ハイフン) は入力不要です。
- SDメモリーカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぶるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。その場合、まっぶるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。  
☞ 「まっぶるコード(MGコード)の最新情報入手する」 A-34