

# Gアプリを操作する

SDメモリーカード／ユーザエリアに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。☞「SDメモリーカードについて」A-28

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1

SDメモリーカード挿入口カバーを開き、SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31

☞「**本機の電源を入れる**」B-4

**お願い**

SDメモリーカードを本機に入れるまたは取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを確実に閉めてください。

## 2

**メニュー** → **情報** → **アプリ選択** をタッチする。

☞ B-20

:メッセージが表示され、**はい** をタッチするとアプリ選択画面が表示されます。



## 3

**Gアプリ** をタッチする。

: Gアプリ一覧画面が表示されます。

