

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する

自転車モード時の現在地マークの種類を選ぶことができます。

- 1 H-6手順 1 に従って操作し、
現在地マーク(自転車モード) をタッチする。

: 現在地マーク(自転車モード)の設定画面が表示されます。



- 2 現在地マーク(自転車モード)の種類(矢印 / 車 / ゴリラ / チャリゴリラ / ロードレーサー / 女の子 / 男の子 / 旅人)を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。



- 3 現在の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。