

電子コンパスで現在地の方位を測位する(歩行者モード)

電子コンパスをONにしたときの地図画面表示

電子コンパスをONにし、地図画面を表示すると方位マークの下(下図)に電子コンパスの状態が表示されます。

1 “電子コンパス”の文字色で電子コンパスの状態を確認する。

■ “電子コンパス”文字色が青色の場合

：現在地の方位の測位ができます。

■ “電子コンパス”文字色が赤色の場合

：現在地の方位の測位ができません。
電子コンパスの最適化を行ってください。

■ “電子コンパス”文字色が灰色の場合


：移動中、GPSによる測位が優先されたとき。



電子コンパス状態表示

お知らせ

方位測位ができていない場合は、電子コンパスの最適化を行うことで正確な方位を表示できます。

【】「電子コンパスを最適化する(自転車/歩行者モード)」H-36