

## 画像再生

症状	原因	処置	参考ページ
画像再生画面を表示しない。	SDメモリーカードが挿入されていない。	SDメモリーカードを挿入してください。	A-31
SDメモリーカードの再生が始まらない。	本機で再生できないSDメモリーカードを差し込んでいる。	再生可能なSDメモリーカードを差し込んでください。	A-28、F-2
	結露している。	SDメモリーカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。	—

## ユーザエリア

症状	原因	処置	参考ページ
Gアプリファイルを本機にコピーできない。	コピーしようとしているファイルの容量が、ユーザエリアの空き容量を超えている。	ファイルを削除して空き容量を増やしてください。	I-24
	Gアプリファイルが破損している。	本機で正常に動作するか確認し、動作しない場合は、再度ホームページからダウンロードしなおしてください。	G-2
パソコンを使って本機のユーザエリアに入れたKMLファイルやGアプリが本機で見れない。	指定フォルダ以外に保存した。	指定フォルダ以外に保存すると、本機で認識しません。KMLファイルの場合は「TRACK」フォルダの中に、Gアプリファイルの場合は「Gapli」フォルダの中に入れてください。	I-21
USB接続ケーブルでパソコンに接続しても、パソコンから本機を認識しない。	市販のUSB延長ケーブルやUSBハブなどを使用して接続している。	市販のUSB延長ケーブルやUSBハブに接続すると、動作が不安定になる場合がありますので、付属のUSB接続ケーブルを使用して、直接パソコンに接続してください。	I-21

その他

「故障かな？と思ったら」