

リアル3D交差点を表示する	4, H-26
故障かな?と思ったら	J-16

さ 行

サイクルコンピュータ

サイクルコンピュータの表示を切り換える	B-35
自動車モード/自転車モード時の表示内容	B-36
歩行者モード時の表示内容	B-39

再探索

再探索をする	D-16
--------	------

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する	A-23
------	------

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア	J-24
-------------	------

事故多発地点

	B-6, H-26, J-5
--	----------------

施設情報

ジャンルから探す	C-13
周辺にある施設から探す	C-15
名前で探す [50音]	C-9
表示できる施設	C-18

自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-2
登録する	B-24

自転車ウィンカーガイド

	H-28
--	------

自転車モード

現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	H-16
再探索について	B-45
自転車モードについて	B-43
利用できる機能について	B-43
ルート探索について	B-44

自動再探索時のアラームを設定する

	H-28
--	------

自動車/自転車/歩行者モードの機能制限

について	B-10
------	------

自動車/自転車/歩行者モードの切り換え

について	B-9
------	-----

シミュレーション走行

	D-20
--	------

充電

家庭用電源コンセントで充電	A-25
車のシガーライターで充電	A-25
充電時間と使用可能時間	A-27
充電ランプ	A-26
パソコンで充電	A-26

縮尺スケール

	B-12
--	------

出荷制限解除コード

	I-7
--	-----

主電源スイッチ

	A-22
--	------

仕様

	J-33
--	------

省電力設定

	I-5
--	-----

初期化

データを初期化(消去)する	I-11
ユーザエリアを初期化(消去)する	I-25

初期設定一覧

	J-28
--	------

新規開通道路

	B-33, H-4, H-20, J-15
--	-----------------------

スクロール

地図スクロール	B-16
微調整	B-18

ストラップについて

	A-15
--	------

スマートIC

	H-4
--	-----

スライドショー

	F-5
--	-----

セキュリティコード

	I-7
--	-----

出荷制限解除コード

	I-7
--	-----

設定

3D地図の角度を調整する	H-12
GPSログを設定する	B-42
エコドライブの設定をする	E-5
音声案内の音量を調整する	H-32
基本表示の設定をする	H-6
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地マーク(自転車モード)の種類を設定する	H-16
現在地マーク(自動車モード)の種類を設定する	H-15
現在地マークの位置を設定する	H-13
現在地マーク(歩行者モード)の種類を設定する	H-17
省電力の設定をする	I-5
セキュリティコードを設定する	I-8
設定メニューを表示	B-22
地図表示の設定をする	H-11
地図ボタン表示の設定をする	H-18
昼夜切り換え/カラーテーマを設定する	H-8
平均速度を設定する	H-2
右画面設定	B-32
文字表示の設定をする	H-9
ランドマーク表示の設定をする	H-30
ルート案内画面の設定をする	H-19
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	H-3

全ルートを表示する

	B-30, H-19
--	------------

走行中の操作制限について

	B-11
--	------

相談窓口

	J-32
--	------

た 行

探索

1ルート探索	D-6
SDメモリーカードからルート探索をする	D-23
迂回探索	D-17
現在地から目的地までのルートを探索する	B-31
再探索	D-16