

警告



- 充電の際に所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合には、充電をやめる

電池を発熱、発煙、破裂、発火させる原因になるおそれがあります。

- 電池が漏液したり異臭がするときには直ちに火気より遠ざける

漏液した電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。



- 電池を誤って口に入れたり、飲み込むことのないように、乳幼児やペットの手の届くところへ置かない

万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

- 容量・種類・銘柄の違う電池を使わない

使用中に過度に放電されたり、充電時に過度に充電されたりして電池内部の異常な化学反応によって発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 電子レンジや高压容器に入れたりしない

急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。

- 電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱をしたり、変色、変形その他今までと異なることに気が付いたときには、使用機器より取り出し、使用しない

そのまま使用すると、電池が発熱、発煙、破裂、発火する原因になるおそれがあります。

- 電池を使用して、歩行中にSSDポータブルカーナビゲーションやテレビ(テレビ対応機種)を見ない

電池を使用して起動させている場合は、必ず安全な場所に立ち止まってご使用ください。歩きながら見たり、操作すると、交通事故やけがの原因となります。



分解や改造をしない

火災、感電、故障の原因になります。

分解禁止

お手入れについて

端子がよごれたら、乾いたやわらかいきれいな布などで拭きとってください。指紋・汗・ほこりなどで端子がよごれて充電できなくなることがあります。

※有機溶剤(ベンジン・シンナーなど)/酸/アルカリ類は使用しないでください。

