

ワンセグ操作の場合

メニューボタン

- ワンセグメニュー画面を表示する。
- 長押しでシステム設定画面を表示する。

チャンネルボタン(▼/▲)

短押しでチャンネルリストに設定されているチャンネルに1チャンネルずつ変わり、長押しで自動選局する。

消音ボタン

音声をなくする。もう一度押すと、音声がでる。

d ボタン

データ放送画面を表示する。

音量ボタン(-/+)

- : 音量減 / + : 音量増

数字ボタン

チャンネル選択をするときに使う。

チャンネルリストボタン

チャンネルリスト画面を表示する。

リモコン発光部



画面表示ボタン

操作ボタンを表示する。

AV/モードボタン

モードを切り換えるときに使う。

カーソルキー(◀▶) ☆1

画面で項目を選択するときに使う。

実行ボタン

項目を確定したり実行するときに使用する。

戻るボタン

メニュー画面を閉じたり、1つ前の選択画面に戻すときに使う。

10キーボタン

データ放送時に10キーボタンを表示する。

字幕ボタン

押すごとに字幕が切り換わる。

音声ボタン

押すごとに音声が切り換わる。

番組表/説明ボタン

番組表を表示する。

録画再生操作の場合

ワンセグ録画した番組を見ることができます。

消音ボタン

音声をなくする。もう一度押すと、音声がでる。

音量ボタン(-/+)

- : 音量減 / + : 音量増

再生/一時停止ボタン(▶||)

再生中に押すと音声・映像が一時的に止まり、もう一度押すと再生が始まる。

停止ボタン(■)

再生中に押すと、再生を止める。

音声ボタン

録画した番組に数種類の音声がある場合は、押すごとに音声が切り換わる。

リモコン発光部



画面表示ボタン

操作ボタンを表示する。

AV/モードボタン

モードを切り換えるときに使う。

カーソルキー(◀▶)

画面で項目を選択するときに使用する。

実行ボタン

項目を確定したり実行するときに使う。

◀▶ボタン

再生画面を戻したり/進めたりするときに使う。

字幕ボタン

録画した番組に字幕がある場合は、押すごとに字幕が切り換わる。

☆ 1印: 選択できない項目もあります。その場合はリモコンに割り当てられているボタンを押して操作してください。