

## 音楽再生操作の場合

**[消音] ボタン**  
音声をなくする。  
もう一度押すと、音声が出る。

**[音量] ボタン(-/+)**  
- : 音量減 / + : 音量増

**[再生/一時停止] ボタン(▶||)**  
再生中に押すと音楽が一時的に止まり、もう一度押すと再び再生する。

**[停止] ボタン(■)**  
再生中に押すと、再生を止める。

**[ページ] ボタン(▲/▼)**  
リスト表示のとき、1画面で表示きれない場合に押してページ戻し/送りする。



**[AV/モード] ボタン**  
モードを切り換えるときに使う。

**カーソルキー(◀▶)**  
画面で項目を選択するときに使用する。

**[実行] ボタン**  
画面で選んだ項目を実行する。

**[トラック] ボタン(◀◀▶▶)**

- 好きな曲を選ぶ。
- 長押しで早戻し/早送りする。

## JPEG 画像操作の場合

**[ビュー] ボタン**  
画像を回転させるときに使う。  
※右回りに90度ずつ回転します。

**▶▶ ボタン**  
複数画像があるとき、次の画像を表示させるときに使う。

**◀◀ ボタン**  
複数画像があるとき、前の画像を表示させるときに使う。

**[画面表示] ボタン**  
操作ボタンを表示する。

**[AV/モード] ボタン**  
モードを切り換えるときに使う。

**カーソルキー(◀▶)**  
画面で項目を選択するときに使う。

**[実行] ボタン**  
項目を確定したり実行するときに使う。

**[戻る] ボタン**  
画面に[戻る]ボタンがあるとき、1つ前の画面に戻すときに使う。

