

## 動画再生操作の場合



**[消音]ボタン**  
音声を出なくする。  
もう一度押すと、音声が出る。

**[音量]ボタン(-/+)**  
- : 音量減 / + : 音量増

**[再生/一時停止]ボタン(▶||)**  
再生中に押すと音声・映像が一時的に止まり、もう一度押すと再生が始まる。

**[画面表示]ボタン**  
操作ボタンを表示する。

**[AV/モード]ボタン**  
モードを切り換えるときに使う。

**カーソルキー(◀▶)**  
画面で項目を選択するとき使用する。

**[実行]ボタン**  
項目を確定したり実行するときを使う。

**[◀▶]ボタン**  
●好きなファイルを選ぶ。  
●長押しで早戻り/早送りする。

データ放送に対応していない機種で、使用する時は **[d]** ボタンおよびデータ放送に関する機能は使用できません。