

目次

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	8
別売品のご案内	10
目次	11

まっぴるコード(MGコード)の最新情報を 入手するには	A-36
最新情報を入手するための流れについて	A-36

ここだけ読んでも使えます B-1

はじめに	A-1
安全上のご注意	A-2
使用上のごお願い	A-10
ナビゲーションシステムとは	A-16
本機のナビゲーションシステムについて	A-16
GPS(Global Positioning System)について	A-16
GPS衛星の電波を受信するには	A-17
現在地の測位をするには	A-17
現在地の測位ができない場所について	A-17
受信するまでの時間について	A-18
GPSアンテナについて	A-19
各部のなまえとはたらき	A-20
ナビゲーションの操作	A-20
電源スイッチについて	A-21
主電源スイッチの使い方	A-21
電源ボタンの使い方	A-21
電源について	A-22
車で使用する	A-22
家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で 使うには	A-22
内蔵電池で使うには	A-22
内蔵電池の充電について	A-23
充電のしかた	A-23
充電ランプ/電池マーク	A-24
充電時間と使用可能時間	A-24
電源の選択について	A-25
シガーライターコード(12V車対応)を ご使用の場合	A-25
ACアダプターをご使用の場合	A-26
内蔵電池をご使用の場合	A-26
動作について	A-27
電源の種類による動作	A-27
車*モード時の走行状態による動作	A-28
NAVI/AV/Gアプリの切り替えについて	A-29
モードを切り替えるには	A-29
SDカードについて	A-30
SDカードの取り扱いかた	A-32
SDカードを入れる/取り出すには	A-33
SDカードを取り出すには	A-33
おでかけ旅ガイド	A-34
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-34
Google マップ™を利用する	A-35
ご利用の流れ	A-35

地図画面を表示する	B-2
現在地表示について	B-3
地図画面の見かた	B-4
代表的な画面の表示内容について	B-4
地図の縮尺スケール	B-6
地図を拡大/縮小する	B-7
現在地を表示するには	B-8
表示された現在地が実際の現在地と違う場合は	B-8
地図表示(方位)を切り替える	B-9
地図表示を縦表示に切り替えるには	B-11
歩行モードについて	B-12
歩行モードを使用する/しないを 切り替えるには	B-12
電子コンパスについて	B-13
クイックメニューから電子コンパスの ON/OFFを切り替えるには	B-13
メニュー画面から電子コンパスの ON/OFFを切り替えるには	B-14
クイックメニューから最適化を実行するには	B-15
メニュー画面から最適化を実行するには	B-16
電子コンパスをONにしたときの地図画面表示	B-17
見たい地域を探す	B-18
地図を動かす(地図スクロール)	B-18
スクロールの微調整をする	B-20
NAVIメニュー画面について	B-21
メニュー画面/設定メニューを表示させる	B-21
各メニュー項目について	B-21
各メニュー一覧について	B-22
内蔵電池使用時のメニュー画面について	B-23
設定を終える	B-23
クイックメニューについて	B-24
設定メニューについて	B-25
メニューの基本操作	B-26
地点を登録する	B-27
登録地点について	B-28
自宅を登録する	B-29
自宅の位置を変更するには	B-31
クイックルート探索をする	B-32
現在地から目的地までのルートを探索する場合	B-32
現在地から自宅までのルートを探索する場合	B-33
音声案内について	B-34
2画面表示にする	B-36
文字の入力方法について	B-38
ひらがな/カタカナ/漢字/英数を入力するには	B-38