

テレビ視聴

G-1

テレビ視聴	G-2
テレビ(ワンセグ)について	G-2
テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3
各部のなまえとはたらき	G-4
基本的な操作のながれ	G-7
電源を入れる	G-8
テレビ(ワンセグ)を見る	G-8
視聴エリア変更をする	G-9
スキャン画面について	G-11
選局する	G-13
チャンネルリストを確認/選局する	G-14
音量を調整する	G-15
音声を一時的に消す	G-15
番組表を見る	G-16
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル リストを呼び出す	G-18
音声や字幕を切り替える	G-19
時計表示	G-20
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	G-21

音楽再生

H-1

MP3/WMAについて	H-2
音楽再生をする	H-5
各部のなまえとはたらき	H-5
表示部について	H-6
音楽を聴く	H-7
再生を一時停止する	H-8
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-8
早戻し/早送りをする	H-8
リストで選曲する	H-9
リピート(繰り返し)再生をする	H-10
ランダム(順序不同)再生をする	H-11
再生途中でリストを表示させる	H-11
音量を調整する	H-12
音声を一時的に消す	H-12

画像再生

I-1

画像再生する	I-2
操作ボタンについて	I-3
画像一覧画面から画像を選択する	I-4
スライドショー再生する	I-4
ランダム(順序不同)再生をする	I-4

動画再生

J-1

動画ファイル(MP4)について	J-2
動画再生をする	J-3
各部のなまえとはたらき	J-3
操作ボタンについて	J-4
動画再生をする	J-5
再生を一時停止(静止)する	J-6
再生中にファイルを戻す/進める	J-6
早戻し/早送りをする	J-7
ランダム(順序不同)再生をする	J-7
音量を調整する	J-8
音声を一時的に消す	J-8

Gアプリ

K-1

Gアプリについて	K-2
Gアプリを操作する	K-3
各部のなまえとはたらき	K-3
操作ボタンについて	K-4
Gアプリを操作する	K-5

共通

L-1

明るさを調整する	L-2
明るさ自動切替機能について	L-4
明るさ自動切替機能を使うには	L-4
明るさ自動切替機能を働かなくするには	L-4
省電力の設定をする	L-5
キー操作音の設定をする	L-6
データを初期化(消去)する	L-7
セキュリティコードを設定する	L-8
セキュリティコード設定の前に	L-8
セキュリティコードを設定する	L-9
バージョン情報を見る	L-14
地図更新について	L-15
地図更新するには	L-15
本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた/ リサイクルについて	L-16
内蔵電池の取り外しかた	L-16
初期化状態にするには	L-18
地図に表示される記号	L-19
ルート案内時の注意点	L-20
出発地・経由地・目的地の設定について	L-24
経由地、目的地の登録のポイント	L-24
経由地を使って上手にルートを作る	L-25
地図ソフトについて	L-26
故障かな?と思ったら	L-30
こんなメッセージが出たときは	L-37