

各メニュー一覧について

トップメニュー(☞ B-21)からボタンを選択しタッチすると、選択したメニューの一覧が表示されます。

- **メニュー** → **目的地** ボタンをタッチ ☞ C-1



次へ を
タッチ
→
←
前へ を
タッチ



- **メニュー** → **ルート** ボタンをタッチ ☞ D-1



- **メニュー** → **情報** ボタンをタッチ ☞ E-1



- **メニュー** → **設定** ボタンをタッチ ☞ F-1



次へ を
タッチ
→
←
前へ を
タッチ

